

MOEN®

Genta™

Moen Incorporated
25300 Al Moen Drive
North Olmsted, OH 44070-8022
Customer Service USA: 1-800-882-0116
International Customer Service: 1-440-962-2263
Genta is a trademark of Moen Incorporated
© 2018
www.moen.com

BH38

INS10723-5/18

Installation Instructions for Towel Ring, 18 in. and 24 in. Towel Bars, and Pivoting Paper Holder

Tools Required: Phillips screwdriver, drill, 1/4" drill bit, 5/16" drill bit, hammer, level, tape
Hardware Kit Contents: 4 plastic toggle anchors, 4 wood/anchor screws, 1 plastic pin, 1 hex wrench

Note: Directions below are for installation into drywall. If installing product into a stud, use the wood screws only.

- 1) Position the mounting template on the wall in the desired location.
- 2) Using a level, align the template and tape it to the wall.
- 3) Drill two 5/16" holes at each mounting post location that corresponds to your product. (We recommend using the horizontal holes for drywall installation).
- 4) Remove the template from the wall.
- 5) Fold ends of the plastic toggle anchor together (see Figure 1) and insert into each hole in the wall.
- 5-1) Lightly tap anchors until flush with the wall.
- 5-2) One at a time, insert plastic pin into each of the anchors and lightly tap to activate anchor (see Figure 2).

For masonry installation:

- 3) Drill ¼" pilot hole at marked locations.
- 4) Remove the template from the wall.
- 5) Lightly tap anchors until flush with the wall.

- 6) Remove mounting posts from the product assemblies by loosening each setscrew.
- 7) One at a time, place each mounting post over anchors (notch facing downward) and insert screws through post into anchors.
- 8) Tighten screws.

Towel Bars

- 9) Assemble the towel bar and posts.
- 10) While assembled, position each end post with setscrews facing down and place over both mounting posts. Tighten the setscrew at the bottom of each post.

Pivoting Paper Holder

- 9) Place each assembly over the mounting posts with setscrews facing down. Pivoting post with bar should be on the left side. Tighten both setscrews.

Instructions d'installation pour porte-serviettes en anneau, barre 18 et 24", et porte-papier pivotant

Outils nécessaires : Tournevis à pointe Phillips, perceuse et foret de 1/4", foret de 5/16", marteau, niveau, bande autocollante
Contenu du kit de matériel : 4 chevilles à bascule en plastique, 4 vis pour bois/chevilles, 1 goupille en plastique, 1 clé hexagonale

Remarque : Les instructions qui suivent concernent une installation sur cloison sèche. Si vous installez le produit sur un poteau mural, n'utilisez que des vis à bois.

- 1) Positionnez le gabarit de montage sur le mur à l'emplacement voulu.
- 2) En utilisant un niveau, mettez d'aplomb le gabarit et fixez-le au mur avec de la bande.
- 3) Percez deux trous de 5/16" à chaque emplacement de montage de poteau correspondant à votre produit (Nous recommandons d'utiliser les trous horizontaux pour une installation sur cloison sèche).
- 4) Enlevez le gabarit du mur.
- 5) Pliez ensemble les extrémités de la cheville à bascule en plastique (Voyez la Figura 1) et insérez-la dans chaque trou de la cloison.
- 5-1) Enfoncez les cheville d'ancrage doucement au marteau jusqu'à ce qu'elles affleurent.
- 5-2) Une à la fois, insérez une broche en plastique dans chaque cheville et frappez légèrement dessus pour déployer l'ancrage (voyez la Figure 2). Enlevez la broche et répétez l'opération sur tous les ancrages.

Installation dans de la maçonnerie :

- 3) Percez un avant-trou de 1/4" aux emplacements marqués.
- 4) Enlevez le gabarit de la cloison.
- 5) Frappez légèrement les chevilles pour qu'elles soient enfoncées jusqu'à ras de la surface du mur.

- 6) Enlevez les poteaux de montage des ensembles de produits en desserrant chaque vis de fixation.
- 7) L'un après l'autre, placez chacun des poteaux de montage sur les chevilles (l'encoche dirigée vers le bas) et mettez des vis dans les chevilles au travers des poteaux.
- 8) Serrez ces vis.

Barres porte-serviette

- 9) Assemblez la barre porte-serviette et les poteaux.
- 10) Après l'assemblage, positionnez chaque poteau d'extrémité avec les vis de fixation dirigées vers le bas, et placez-les sur les deux plaques de montage. Serrez la vis de fixation en bas de chaque poteau.

Porte-papier pivotant

- 9) Placez chaque ensemble sur ses poteaux de montage avec les vis de fixation dirigées vers le bas. Le poteau pivotant avec barre doit être du côté gauche. Serrez les vis de fixation.

Instrucciones de instalación para toallero de argolla, toalleros de barra de, 18 pulg. y 24 pulg., y portarrollos de pivote

Herramientas necesarias: Destornillador cruciforme, taladro, broca de 1/4", broca de 5/16", martillo, nivelador, cinta

Contenido del kit de herrajes: 4 anclajes plásticos, 4 tornillos para madera/anclaje, 1 clavija plástica, 1 llave hexagonal

Nota: Las instrucciones indicadas abajo son para instalación en Panel de Yeso. Si el producto se instalará en una columna de madera, sólo utilice los tornillos para madera.

- 1) Coloque la plantilla de montaje sobre la pared en la ubicación deseada.
- 2) Utilizando un nivelador, alinee la plantilla y péguela con cinta a la pared.
- 3) Taladre dos orificios de 5/16" en cada ubicación del apoyo de montaje que corresponda con su producto. (Recomendamos utilizar los orificios horizontales para la instalación en panel 'drywall').
- 4) Retire la plantilla de la pared.
- 5) Doble los extremos del anclaje tipo palanca plástico para unirlos (vea la Ilustr. 1) e inserte en cada orificio de la pared.
- 5-1) Golpee suavemente los anclajes hasta que queden al ras con la pared.
- 5-2) Uno a la vez, inserte la clavija plástica en cada uno de los anclajes y golpee suavemente para activar el anclaje (vea la Figura 2). Remueva la clavija y repita en todos los anclajes.

Para instalación en mampostería:

- 3) Perfore un agujero guía de 6.4 mm (1/4") en las ubicaciones marcadas.
- 4) Quite la plantilla de la pared.
- 5) Golpee levemente los anclajes hasta que queden al ras con la pared.

- 6) Desmonte los apoyos de montaje fuera de los conjuntos del producto aflojando cada tornillo de fijación.
- 7) Uno a la vez, coloque cada apoyo de montaje sobre los anclajes (ranura dirigida hacia abajo) e inserte los tornillos a través del apoyo dentro de los anclajes.
- 8) Apriete los tornillos.

Toalleros de barra

- 9) Ensamble el toallero de barra y los apoyos.
- 10) Mientras están ensamblados, coloque cada apoyo de extremo con los tornillos de fijación dirigidos hacia abajo y coloque sobre ambos apoyos de montaje. Apriete el tornillo de fijación en la parte inferior de cada apoyo.

Portarrollo de Pivote

- 9) Coloque cada conjunto sobre los apoyos de montaje con los tornillos de fijación dirigidos hacia abajo. El portarrollo debe estar en el lado izquierdo. Apriete ambos tornillos de fijación.

